


**Kompletacja instalacji/Completion of installation:**

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: Magic (ciśnienie robocze/working pressure: 1,1 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules dysze 2,4 mm (2,4 mm nozzles)

**Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points**



1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter



1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> 95-pinowe złącze ECU <i>95-pin connector ECU</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 87 – żółty/niebieski <i>yellow/blue</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 88 - niebieski/pomarańczowy <i>blue /orange</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 93 - zielony/fiolet <i>green/violet</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 92 – niebieski <i>blue</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> 95-pinowe złącze ECU <i>95-pin connector ECU</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 42 – Biały/fiolet <i>white/violet</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b><i>Petrol pressure sensor</i></b> 95-pinowe złącze ECU <i>95-pin connector ECU</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure</i> <i>sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 37 – szary <i>grey</i>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>	+12V akumulator / <i>+12V battery</i> Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i>  Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka / <i>ignition switch</i>